KENWOOD

コンパクトハイファイコンポーネントシステム

R-K711

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。 で使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

お客様の安全のため、必ず『安全上のご注意』をお読みのうえご使用ください。

株式会社 ケンウッド Kenwood Corporation









安全上のご注意

↑ このページは、感電や火災からあなたを守る ため、ご使用前には必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

- 絵表示について -

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示してい ます。

絵表示の例



☆記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、 当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、本文での説明と重複する内容もあります)

⚠警告



交流100ボルトの 電圧で使用する

この機器は、交流100ボルト専用です。 指定の電源電圧以外で使用すると、火災・ 感電の原因となります。



船舶などの直流 (DC) 電源には接続しない

火災の原因となります。



通風孔をふさがない

- あおむけや横倒し、逆さまにして使用しない。
- 布を掛けたり、じゅうたん、布団の上 に置いて使用しない。
- ●風通しの悪い狭い所で使用しない。 通風孔がふさがると、内部に熱がこも り、火災の原因となります。





風呂、シャワー室では 使用しない

風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では使用しない。 火災・感電の原因となります。



水をかけたりぬらし たりしない


火災・感電の原因となります。 雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、ステープルや釘などで固定したりしない。

電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしたりしない。コードを敷物などで覆ってしまうと、気づかずに重いものをのせてしまうことがあります。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。



電源コードが傷ついたら(芯線の露出、 断線など)販売店または当社サービス窓 口に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



異常が起きた場合は 電源プラグを抜く

内部に水や異物が入ったり、煙が出たり、変な臭いや音がしたりした場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめて から修理をご依頼ください。



⚠警告



ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない

感電の原因となります。



電源プラグを定期的に 清掃する

電源プラグにほこりなどが付着していると、湿気等により絶縁が悪くなり、火災・ 感電の原因となります。

電源プラグをコンセントから抜いて、乾

いた布で取り除いてください。





機器の上に花びんや コップなど水の入った 容器を置かない

水がこぼれて中に入ると、火災・感電の 原因となります。



機器の内部に水や 異物を入れない

機器の通風孔、開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしない。

火災・感電の原因となります。



機器のケースを開けた り改造したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

点検、修理は販売店または当社サービス窓口にご依頼ください。



雷が鳴り始めたらアン テナ線や電源プラグに は触れない

感電の原因となります。



▶ 落下した機器は電源 → プラグを抜く

機器を落としたり、カバーやケースがこわれたりした場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電池は乳幼児の手の届かないところに置く

電池をあやまって飲み込むおそれがあります。ボタン電池など小型の電池は特に ご注意ください。

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



乾電池は充電しない

電池の破裂、液もれにより、火災・けが の原因となります。



機器の上にろうそくや ランプなど火のついた 物を置かない

本機のカバーやパネルにはプラスチック が使われており、燃え移ると 火災の原因となります。



電源コードを熱器具に 近づけない

電源コードを熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近づけない。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない。 落ちたり、倒れたり して、けがの原因と なることがあります。



湿気やほこりの多い 場所に置かない

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所に置かない。 火災・感電の原因となることがあります。



温度の高い場所に 置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が あたる場所など、異常に温度が高くなる 場所に放置しない。

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



アンテナ工事は販売店 に相談する

工事には、技術と経験が必要です。アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコンセントに 根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着したりして、火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると、感電の原因となることがあります。電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントの場合には、販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



長期間使用しないときは電源プラグを抜く

旅行などで長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 火災の原因となることがあります。



移動させるときは電源 プラグを抜く

移動させるときは、電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜き、アン テナ線、接続コードを外す。

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



お手入れの際は電源 プラグを抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くとき は電源コードを引っ張 らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてください。



機器の接続は取扱説明書に従う

関連機器を接続する場合は、各々の機器 の取扱説明書をよく読み、電源を切り、 説明に従って接続する。また、接続は指 定のコードを使用する。

あやまった接続、指定以外のコードの使用、コードの延長をすると発熱し、やけどの原因となることがあります。



機器の上に重いものや 外枠からはみ出るよう な大きな物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下したり して、けがの原因となることがあります。



機器に乗らない

機器に乗ったり、ぶら下がったりしない。 特にお子様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けがの原因 となることがあります。



はじめから音量を上げ すぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。特にヘッドホンをで使用になるときは注意してください。



耳を刺激するような大きな音で長時間続けて 聞かない

聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンをご使用になるとき は注意してください。



長時間音が歪んだ状態 で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



ひび割れディスクは 使わない

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散って、けがの原因となることがあります。



レーザー光線をのぞき 込まない

レーザー光が目に当たると、視力障害を 起こすことがあります。



ディスク挿入口に手を 入れない

手がはさまれて、けがの原因となることがあります。特にお子様にはご注意ください。



定期的に内部の点検、 清掃をする

3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃をお勧めします。販売店、または最寄りのケンウッドサービス窓口に費用を含めご相談ください。

内部にほこりのたまったまま長い間掃除 をしないと、火災や故障の原因となることがあります。



電池の取り扱いに注意する

次のことを、必ず守ってください。

- 極性表示(プラス"+"とマイナス"ー"の 向き)に注意し、表示どおりに入れる。
- ●指定の電池を使用する。
- ●使い切ったときや、長期間使用しない ときは、取り出しておく。
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- ●違う種類の電池を混ぜて使用しない。
- ●電池は、加熱したり、分解したり、火 や水の中に入れたりしない。

電池は誤った使い方をすると、破裂、液 もれにより、火災、けがや周囲を破損す る原因となることがあります。

電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、けがややけどの原因となることがあります。

液がもれた場合は、点検、修理をご依頼 ください。万一、もれた液が身体につい たときは、水でよく洗い流してください。

こんなことができます



いろいろなフォーマットで記録された

ディスクの再生

音楽CDだけでなく、オーディオファイル(MP3/WMA/AAC)を記録したディスクの再生に対応しています。



いろいろな機器に対応した 外部入力端子

レコードプレーヤーやカセットデッキなどのアナログ入力端子に加え、デジタルオーディオプレーヤーの入力端子を搭載しています。

さらにデジタルチューナーなどを楽しむための、サンプリングレートコンバーター対応デジタル入力端子を搭載しています。



設置環境に合わせて、最適な音響空間を設定する

ルームイコライザー

部屋のレイアウトやシステムの設置場所に応じて、最適な音響設定を自動で行います。 付属のマイクをリスニングポジションに設置し、ルームイコライザーをスタートさせ るだけの簡単操作です。



原音に近いリアルなサウンドを再生する

Supreme EX (サプリーム EX)

原音に含まれていた高帯域信号を再現することにより、限りなく原音に近いリアルな サウンドを甦らせる、ケンウッド独自の音質向上技術です。

音楽CDやデジタル入力の場合は、20kHz以上の高音域を再現します。

オーディオファイル(MP3/WMA/AAC)を再生するときは、データ圧縮によって失われた高音域を再現します。



お好みの音質を設定できる

デジタルサウンドイコライザー機能

低域、中域、高域の各帯域で詳細な音質特性の設定が可能な「TONE/TURN OVER」や、 重低音機能を追加できる「D-BASS」を搭載しています。

さらに、それぞれの設定を「サウンドプリセット」として3つまで登録し、お好みの音質をお楽しみいただけます。

お使いになる前に

必ずお読みください

⚠安全上のご注意		2
付属品について		· 10
設置するときは		. 11
接続のしかた		. 12
各部のなまえと働き		· 16
本書の見方		. 20
基本的な使い方		. 22
知っておいていただ	きたいこと	. 24

音源別操作編



P.27

音源別に接続や操作の方法を説明します

- ·CD
- ・FM/AMラジオ
- ・外部機器
- · D.AUDIO









音質設定編





- ·ROOM EQ (ルームイコライザー)
- ・デジタルサウンドイコライザー
- ・サウンドプリセット
- · Supreme EX
 - · BALANCE

機器設定編



P.63

本機の各種設定方法を説明します

- タイマー設定
- ・ディスプレイ設定
- ・時刻設定
- ・オートパワーセーブ

保守編



長くお使いいただくために

- ・メッセージ表示一覧
- ・故障かな?と思ったら
- ・用語集
- ・保管とお手入れ
- ・保証とアフターサービス
- ・ケンウッド全国サービス網
- ・定格






付属品について

付属品

AMループアンテナ (1個)



リモコン



(RC-RP0705:1個)

FM室内アンテナ (1本)



リモコン用乾電池 (単4形:2本)



ルームイコライザー用マイク (コード約 5m: 1個)





このシンボルマークはケンウッドにおいて環境に対する影響を軽減した商品であることをお知らせするマークです。


設置するときは

本機を設置するときのご注意

- 必ず平らで安定した場所に設置してください。台などの上に設置する場合は、必ず台の強度を確認してください。
- スピーカーの磁気により、テレビやパソコンの画面に色ムラが発生することがあります。テレビやパソコンから 少し離して置いてください。







左側スピーカー

本体部

右側スピーカー

▲ 注意

機器を設置するときは、下記のことをお守りください。放熱が十分でないと、内部に 熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

- 機器の上面に、放熱の妨げになるものを置かないでください。
- 機器の各面から、下記に示すスペースを空けてください。上面:50cm以上 側面:10cm以上 背面:10cm以上

機器は電源コンセントに容易に手が届く位置に設置し、異常が起きた場合すぐに電源 プラグをコンセントから抜いてください。

また、電源スイッチを切っただけでは機器は電源から完全に遮断されません。 完全に遮断するには、電源プラグを抜いてください。

音響効果を楽しんでいただくために

スピーカーの配置によって音は変化します。よりよい音質をお楽しみいただくために下記を参考にしてください。

- 左右のスピーカーの周囲の環境をできるだけ同じにする。左右のスピーカーを壁から離れたところに設置し、窓に厚手のカーテンなどを掛けて、できるだけ音の反響を少なくする。
- ●左右のスピーカーの間隔を広げる。
- 鑑賞時の耳の位置と同じ高さに設置する。

ステレオ音の エチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。 夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをで利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。


接続のしかた

基本接続

すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、 音が出なくなったり、雑音が発生することがあります。

接続上のご注意

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントへ差し込まないでください。 接続したコード、ケーブル類を抜くときは、事前に必ず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いてください。




マイコンの誤作動について

正しく接続したのに正常に動作しない場合や、ディスプレイが誤った表示をする場合はマイコンをリセットしてください。(P.77)

AMループアンテナの接続

付属のアンテナは室内用です。本機、TV、スピーカーコード、電源コードからできるだけ離れたところで、受信状態の一番よい方向に向けます。

●アンテナコードの取り付け方 AMアンテナコードを右記のようにして、 「AM1と「かGND」端子に接続します。



FM室内アンテナの接続


付属のアンテナは室内用の簡易アンテナです。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販品) の接続をお勧めします。屋外アンテナを接続する場合には、簡易アンテナは取り外してください。

スピーカーの接続

スピーカーコード接続の注意

スピーカーコードの+とーは絶対にショートさせないでください(+とーのコードを接触させないでください)。極性+とーを間違えて接続すると、楽器などの音源位置がはっきりしない不自然な音になります。

●スピーカーコード先端の処理のしかた コード先端のビニール部分は、ねじりながら抜き 取ります。



●スピーカーコードの取り付け方



1







他の機器(市販品)との接続



- 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、音が出なくなったり、 雑音が発生することがあります。


▲ 屋外アンテナの設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因になることがあります。

PHONO入力

MMカートリッジ付きレコードプレーヤーを本体背面部の「PHONO入力」端子に接続します。

- [ሐ]端子(アース端子)はアナログレコードブレーヤーを設置した場合の雑音の低減をはかるためのものです。安全アースではありません。
- イコライザーアンプ内蔵のレコードプレーヤーは [AUX入力]端子に接続してご使用ください。
- MCカートリッジ付きのレコードプレーヤーを本機に直接つなぐことはできません。専用のイコライザーアンプをつないでから[AUX入力]端子に接続してください。



D.AUDIO入力


デジタルオーディオプレーヤーを本体背面部の [D.AUDIO入力]端子に接続します。

- デジタルオーディオリンク対応プレーヤー (ケンウッド製) を専用ケーブルPNC-150 (別売) で接続すると、本機やリモコンを使って操作できます。 (P.46) その他のデジタルオーディオプレーヤーは、3.5mmステレオミニプラグケーブル (市販品)を使って接続できます。
- お使いにならないときは、ミニプラグケーブルを本体から抜いてください。




TAPE入力/出力

カセットデッキの音声出力端子を本体背面部の [TAPE入力]端子に、音声入力端子を[TAPE出力]端 子にそれぞれ接続します。



AUX入力


ビデオデッキなどの音声出力端子を本体背面部の [AUX入力]端子に接続します。



デジタル入力(光)

デジタルチューナーなどの光デジタル出力端子を本体背面部の[デジタル入力 (光)]端子に接続します。


●接続機器のデジタル音声出力設定を「PCM」にしてください。



デジタルチューナーなど


サブウーファープリアウト

サブウーファー(SW-40HT(別売)など)を本体 背面部の[**サブウーファープリアウト**]端子に接続しま す。




PHONES

3.5mmステレオミニプラグつきのヘッドフォンを本体前面部の[**PHONES**]端子に接続します。



各部のなまえと働き

本体部



スタンバイ状態について


本機の[STANDBY/TIMER]インジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電が行われています。これをスタンバイ状態といいます。またこの状態のとき、リモコンで本機の電源をオンにできます。


ワンタッチオペレーション機能について

本機は便利なワンタッチオペレーション機能を備えています。スタンバイ状態のとき、[TUNER/BAND]、[CD►/II]または[D.AUDIO►/II]キーを押すと本機の電源がオンになります。ディスクが入っているときは再生が始まります。

ディスプレイ部

本文中のディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合もあります。






操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの電源[む]キーを押すと、電源がオンになります。

電源がオンになったら、操作したいキーを押します。

リモコンは本体のリモコン受光部に向 けて使用してください。



● リモコン受光部に直射日光や高周波 点灯(インバーター方式等)の蛍光 灯の光が当ると、正しく動作しない ことがあります。このような場合、 誤動作を避けるために設置場所を変 えてください。

リモコンの電池の入れ方

 電池カバーを 外します。



② 付属の単4形乾電池を入れます。



●電池の極性(⊕⊝)に 注意して入れてください。







- ●付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。
- 電池を交換するときは、2本とも新しい乾電池と交換してください。

本書の見方

操作手順です。

本機はリモコンでも本体でも操作できる機能がありますが、本書では主としてリモコンによる操作手順を表記しています。





各操作のアイコンです。



CDの操作方法を説明します。



ラジオの操作方法を説明します。



外部機器の操作方法を説明します。



デジタルオーディオプレーヤーの 操作方法を説明します。



音質設定の操作方法を説明します。



機器設定の操作方法を説明します。




本機の保守について説明します。

基本的な使い方

ここでは本機の基本的な使い方として、ラジオ受信、CD、デジタルオーディオプレーヤー、外部機器の再生方法について説明します。

準備

接続を確認してください。(P.12 ~ 15) リモコンを準備してください。(P.19)





電源をオンにする(オフにする)









- [TUNER/BAND]、[D.AUDIO►/II]、 [CD►/II]、[INPUT SELECTOR]キーを押 しても、電源がオンになります。
- ■電源がオンのときに電源[①]キーを押すとオフ (スタンバイ状態)になります。



ディスクを入れる(CDを聞くとき)

他の機器を再生するときは手順3に進んでください。



CDを入れる

トレイを閉める



[▲] キーを押す(本体でのみ操作できます。)







再生する

各音源の再生/一時停止キーを押します。詳しくは「音源別操作編」($P.27 \sim 48$)をご覧ください。





















● お好みの音質を設定することができます。詳しくは、「音質設定編」(P.49 ~62) をご覧ください。

知っておいていただきたいこと

本機で使えるディスク

ディスク

本書でのマーク

説明

● コピーコントロール付きCDなど、CDの規格に準拠していな

市販の音楽CD

CD-DAのフォーマットで 記録した CD-R/CD-RW



●書き込み時にファイナライズ処理をする必要があります。

いディスクは再生できない場合があります。

MP3/WMA/AACを 記録した CD-ROM/CD-R/CD-RW

- ●書き込み時にファイナライズ処理をする必要があります。
- ◆本書ではMP3、WMA、AACファイルをまとめて「オーディ オファイル」と呼びます。
- CD-ROM、CD-R、CD-RWディスクを記録した機器や記録状態、また使用しているCD-ROM、CD-R、CD-RW の種類によっては本機で再生できない場合があります。

ディスクに書き込むときのご注意

- ●パケットライト方式やUDF (Universal Disc Format) 方式で記録されたディスクは再生できません。
- ディスク書き込み時は、必ずセッションクローズまたはファイナライズしてください。セッションクローズまたはファイナライズしていないディスクは、正しく再生できない場合があります。
- 書き込みソフトの仕様によっては、書き込まれたフォルダ名やファイル名が正しく表示されない場合があります。
- マルチセッションディスクや、フォルダを多く含んでいるディスクを再生する場合、再生が始まるまで通常のディスクより時間がかかることがあります。
- ●同一のディスクに、オーディオファイルと音楽CD(CD-DAフォーマット)を書き込むと正しく再生できません。
- オーディオファイルをディスクに書き込む前に、書き込みをするパソコンで、ファイルが正しく再生されることを確認してください。
 - 書き込みが終わったら、書き込まれたファイルが正しく再生されることを確認してください。
- オーディオファイルのファイル名には正しい拡張子 (mp3, wma, m4a) を付けてください。拡張子が付いていないファイルは再生されません。また、オーディオファイルでないものには拡張子 (mp3, wma, m4a) を付けないでください。
 - 拡張子については、右記の「再生できるオーディオファイル」をご覧ください。

再生できるオーディオファイル

本機は以下のオーディオファイル(MP3、WMA、AAC)が記録されたCD-ROM、CD-R、CD-RWを再生できます。

MP3ファイル

ファイルフォーマット: MPEG 1 Audio Layer 3/MPEG 2 Audio Layer 3/MPEG 2 Audio Layer 3 Lower sampling rate (MPEG2.5)

拡張子:.mp3 サンプリング周波数

MPEG 1 Audio Layer 3:32 kHz/ 44.1 kHz/

48 kHz

MPEG 2 Audio Layer 3: 16 kHz/ 22.05 kHz/

24 kHz

MPEG 2.5: 8 kHz/ 11.025 kHz/ 12 kHz

ビットレート

MPEG 1 Audio Layer 3: 32 kbps \sim 320 kbps MPEG 2 Audio Layer 3: 8 kbps \sim 160 kbps

MPEG 2.5 : 8 kbps \sim 160 kbps

WMAファイル

ファイルフォーマット:

Windows Media™ Audio準拠

拡張子:.wma

サンプリング周波数: 32 kHz/ 44.1 kHz/ 48 kHz ビットレート: 48 kbps ~ 192 kbps

- Windows Media™ Player 9以降の、以下の機能を使用して作成したファイルは再生できません。
 - WMA Professional
 - WMA Lossless
 - WMA Voice

AACファイル

ファイルフォーマット:MPEG-4 AAC(iTunes™ 4.1 ~7.3で作成されたもの)

拡張子:.m4a

サンプリング周波数: 16 kHz/ 22.05 kHz/ 24 kHz/ 32 kHz/ 44 1 kHz/ 48 kHz

ビットレート: 32 kbps ~ 320 kbps

◆ Apple™ ロスレス・エンコーダで作成されたファイルは、再生できません。

ディスクフォーマット

ISO 9660 Level 1 ISO 9660 Level 2 Joliet Romeo

ディスクのファイル数制限

最大ファイル/フォルダ数:合計512

最大フォルダ数:255

1フォルダ内のファイル数:255

表示できる最大文字数

ファイル名: 64文字(拡張子含む) フォルダ名: 64文字 タグ表示 (Title/Album/Artist)

ID3 v1.0/ 1.1:30文字 ID3 v2.2/ 2.3/ 2.4:128文字

◆本機が表示できる文字種は、カタカナと英数字です。 表示できない文字は「*」と表示されます。

その他の注意事項

- ●前記の規格に準拠したオーディオファイルでも、 ディスクの特性、記録状態などにより、再生できない場合があります。
- エンコードしたソフトの仕様や設定によっては、再生できない場合があります。
- DRM(デジタル著作権管理)付きファイルは、再 生できません。
- VBR(Variable Bit Rate;可変ビットレート)で エンコードされたオーディオファイルは、対応ビッ トレートの範囲外になることがあります。このよう な対応範囲外のビットレートのオーディオファイル は再生できません。
- AppleおよびiTunesは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。
- Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

ディスクの取り扱い

取り扱い上のお願い

再生面にふれないように持ってください。

本機で使用できるディスクについて

CD (12cm, 8cm), CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

CD-ROM/CD-R/CD-RWディスクについて

レーベル面に印刷可能なCD-ROM、CD-R、CD-RW を使用すると、レーベル面が貼り付いてディスクの取 り出しができなくなることがあります。本機の故障の 原因となるため、このようなディスクは使用しないで ください。

CDディスクのご注意

「SIG のマークが入ったディスクをご使用ください。

このマークが入っていないディスクは正しく再生でき ない場合があります。

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転していま す。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディス ク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破 損、故障の原因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりま すので、ご使用にならないでください。

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送または移動する場合は下記の操作を行ってください。

- ① CDを取り出します。
- ② [CD►/II]キーを押し、「CD NO DISC」がディスプレイに表示されるのを確認します。
- ③ 数秒間待ち、電源をオフにします。
- ④ その他外部機器が接続されている場合は、電源がオフになっていることを確認してからケーブルを抜いてく ださい。

音源別操作編

音源別に操作方法を説明します。

音源にかかわらない音質の設定や機器の設定については、 「音質設定編」(P.49)「機器設定編」(P.63)をご覧ください。 エラーが表示されたり、困ったことが起きた場合には、 「保守編」(P.73)をご覧ください。








CD

٠ (CDを再生する28
• -	フォルダ再生モードにする33
٠ (CDをプログラム再生する34
٠ (CDをランダム再生する36
٠ (CDをリピート再生する37
-M/	/AMラジオ
۰F	-M/AMラジオを聞く38
・方	女送局を自動で記憶させる(オートプリセット)40
・方	攻送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット)42
. [己憶させた放送局を消す43
外部	機器
. 5	N部機器を再生する44
• 5	N部機器の入力レベルを調整する45
D.A	UDIO
• =	デジタルオーディオプレーヤーを再生する46
• =	デジタルオーディオプレーヤーの入力レベルを調整する…48



CD を再生します。通常の再生のほか、フォルダ再生、プログラム再生、ランダム再生、リピート再生ができます。




BAND -/

CDを再生する

CD をセットして再生します。

● あらかじめディスクが入っている場合は、[CD►/Ⅱ]キーを押すだけで電源がオンになり、再生が始まります。

本体の[▲]キーを押してCDトレイを開き、CDを入れる



● ラベル面を上にしてトレイからずれないように入れてください。

2

本体の[▲]キーを押してCDトレイを閉じる

CDを読み込んでいるあいだ、「READING」が点滅します。

3

[CD►/II]キーを押す



● CD-TEXT対応のディスクでは、 曲名やアルバム名などの文字情報 が表示されます。

CDがトレイにセット されている



- 以下のようなディスクを再生すると、トラック番号が正しく表示されない ことがあります。
 - Mixモード*で記録されたディスク
 - マルチセッションで記録されたディスク
 - CD-DAのフォーマットと音楽データではないフォーマットが混在して 記録されたディスク
 - * MixモードとはCD-DAのフォーマットとMP3/WMA/AACなどのオーディオファイルが混在するモードのことです。



■CD再生中の操作

FOLDER— DISPLAY DISPLAY PREV. NEXT

1 2 3

4 5 6 0 7 8 9 0

|44 | 144 | 14





17曲目のときは[+10]キー、[7]キーを押す。 30曲目のときは[+10]キーを3度押して、[0]キーを押す。 105曲目のときは[+100]キー、[5]キーを押す。

一時停止と再開

[CD►/II]キーを押す。

停止する

[■]キーを押す。

早送り/早戻しをする

[◄◄]または[▶▶]キーを押し続ける。

曲を飛ばす / 前の曲へ戻る / 曲の初めに戻る

前のまたは次の曲に飛ばす: [I◀◀]または[▶▶I]キーを押す。 前の曲へ戻る: [I◀◀]キーを連続して2回以上押す。 曲の初めに戻る: [I◀◀]キーを1回押す。



MP3/WMA/AAC

- [■]キーで再生を停止したときは、そのとき再生していた曲が記憶されており、[CD►/■]キーを押すとその曲の最初から再生が始まります。(レジューム機能)
- ●再生中に他の音源に切り換えたときも、レジューム機能が働きます。
- [■]キーを2回押すとレジューム機能は解除されます。



時間表示を切り換える

CD

[TIME DISPLAY]キーを押すたびにディスプレイの表示が次のように切り換わります。

CDトラック再生/プログラム再生/全曲リピート再生のとき



1曲リピート再生/ランダム再生のとき



●時間表示の合計が1000分以上になると「---:--」と表示されます。

MP3/WMA/AAC

1曲の経過時間のみ表示します。

- 再生できるオーディオファイル→P.25
- 音質設定→P.49 ~




CD-TEXT対応ディスクの表示を切り換える



CD

[DISPLAY]キーを押すたびにディスプレイの表示が次のよう に切り換わります。



● CD-TEXTに対応していないディスクはトラック番号↔曜日 /時計と切り換わります。

TAG情報の表示を切り換える

MP3/WMA/AAC

オーディオファイルには、曲のタイトル、アーティスト名、アルバム名などのTAG情報が記録されています。

[DISPLAY]キーを押すたびにディスプレイの表示が次のように切り換わります。


→ ファイル名 → フォルダ名 → TAGタイトル → TAGアーティスト名 ー 曜日/時計 ◆ ファイル番号 ◆ TAGアルバム名 ◆

- TAG情報がない場合は「・・・・・・・・」と表示されます。
- エンコードしたソフトの仕様や設定によっては、TAG情報が正しく表示できない場合があります。

■フォルダや曲ファイルの再生順について

MP3/WMA/AAC

オーディオファイルが記録されたディスクを再生すると、ディスク内の曲ファイルは図のように、ROOT フォルダのファイルから順に再生します。



- ファイルのないフォルダが記録されている場合は、そのフォルダは選択できません。
- ファイル名の頭に "01" から "99" などの番号を付けてからディスクに 記録すると、再生する順番を設定することができます。




- 再生できるオーディオファイル→P.25
- CDをランダム再生する→P.36● CDをリピート再生する→P.37
- ●音質設定→P.49~

フォルダ再生モードにする

MP3/WMA/AAC

選択したフォルダ内のファイルだけを再生します。





CDをプログラム再生する

CD をお好きな順番で聞くことができます (最大 32 曲)。

- [CD►/■]キーを押して、音源をCDに切り換えます。切り換えると再生が始まるので、[■]キーを押して再生を停止します。
- 再生中の場合は、[■]キーを押して再生を停止します。



CD

22 「P.MODE]キーを押してプログラム再生モードを選ぶ

押すたびに次のように切り換わります。

→ PGM 点灯

PGM 消灯

プログラム 再生モード プログラム 再生モード解除

MP3/WMA/AAC

● [P.MODE]キーを押してプログラム再生モードを選ぶ 押すたびに切り換わります。

ク 点灯 フォルダ 再生モード PGM 点灯 プログラム 再生モード PGM 消灯

プログラム 再生モード解除

- **②** プログラム再生したいフォルダを選ぶ
- ■数字キーで選ぶ場合

フォルダ番号17のときは[**+10**]キー、 [**7**]キーを押す。

30のときは**[+10]**キーを3度押して、 **[0]**キーを押す。

| 105のときは**[+100]**キー 、**[5]**キー | を押す。 [ENTER]キーを押す


■[I◀◀]または[▶▶I]キーで選ぶ場合

F158 Music 1

[ENTER]キーを押す

フォルダ番号158を選んだ場合

- 入力を間違えた場合は、[ENTER]キーを押す前に[CLEAR]キーを押して、もう一度入力してください。
- ●フォルダを選んでから20秒以内に[ENTER]キーを押してください。



数字キーまたは[I◄◄]/[▶▶I]キーを押して聞きた い曲またはファイルを選ぶ

CD



トラック番号10をプログラムの 1曲目に選んだとき

MP3/WMA/AAC

T005 Rainy D.

ファイル番号5を選んだとき

- 入力を間違えた場合は、手順3へ進む前に[CLEAR]キーを押して、 もう一度入力してください。
- 曲またはファイルを選んでから20秒以内に手順3へ進んでくださ

[ENTER]キーを押す



4 2曲以上選ぶときは手順2から3 (CD) または 手順1-2から3 (MP3/WMA/AAG) を繰り返す

● 32曲まで選ぶことができます。さらに選ぼうとすると 「CD PGM FULL」と表示されます。

[CD►/II]キーを押して再生する

■プログラムモードを解除するには

再生を停止し、[P.MODE]キーを押して「PGM」表示を消灯 させます。設定したプログラムは消去されます。

■プログラムした曲を取り消すには

再生を停止し、その後[CLEAR]キーを押します。 押すたびに、プログラムした最後の曲から1曲ずつ消去され ます。

■曲を後から追加するには

再生している場合は停止してから、手順2から3(CD)また は手順1-2から3 (MP3/WMA/AAC) の操作をします。



● 電源をオフにしたりプログラム再生を設定したCDを取り出すと、 設定したプログラム内容は消去されます。

CDをランダム再生する

再生中の CD 内、またはフォルダ内の曲を順不同で再生します。

●「PGM」が点灯しているときは、停止中に「P.MODE1キーを押して消灯させて ください。

[RANDOM]キーを押す

押すたびに次のように切り換わります。

RDM 点灯 RDM 消灯

ランダム再生モード ランダム再生モード解除

■ランダム再生モードを解除するには

[RANDOM]キーを押し、「RDM」表示を消灯 させます。

ランダム再生中に[■]キーを押すと、ランダム再 生モードを解除して停止します。



- - ▶[Ⅰ◀◀]キーを押すと、再生している曲の初めに戻ります。

CDをリピート再生する

CD の曲を繰り返し再生します。





】 [CD▶/Ⅲ]キーを押して繰り返したい曲を再生する

2 [REPEAT]キーを押してリピート再生する

押すたびに次のように切り換わります。

REPEAT ONE 点灯 ▶ REPEAT 点灯 ▶ REPEAT 消灯

1曲リピート再生

全曲リピート再生

リピート再生を解除

■リピート再生モードを解除するには [REPEAT]キーを押し、「REPEAT」表示 を消灯させます。



- フォルダ再生中に[REPEAT]キーを押すと、「REPEAT」と「ウ」 が点灯し、フォルダ内の曲を全曲リピート再生します。
- プログラム再生中に[REPEAT]キーを押すと「REPEAT」と 「PGM」が点灯し、選んだ曲を繰り返し再生します。
- ランダム再生中に[REPEAT]キーを押すと「REPEAT」と「RDM」 が点灯し、ランダム再生がひと通り終わってから、新たに違う順番 でランダム再生が始まります。フォルダ再生しているときは、フォ ルダ内の曲が違う順番でランダム再生されます。



FM/AMラジオ

FM/AM ラジオを聞いたり、放送局をセットします。



FM/AMラジオを聞く

● [TUNER/BAND]キーを押すだけで電源がオンになり、ラジオを聞くことがで きます。

[TUNER/BAND]キーを押してFMまたはAMを選ぶ

押すたびに、「FM | と「AM | が切り換わります。

2 放送局を選ぶ

記憶されている放送局から選ぶ場合(プリセットコール)

記憶させてある放送局を選びます。

- プリセットについてはP.40、P.42参照。
- ■[P.CALL]キーで選ぶ場合

[I◄◄]または[▶▶I]キーを押すたびに、記憶されている放送局が順 に切り換わります。

[Ⅰ◀◀]または[▶▶Ⅰ]キーを押し続けると、約0.5秒間隔で記憶され ている放送局が順に切り換わります。

■数字キーで選ぶ場合

P17なら[+10] キー、[7]キーを押す。 P23なら[+10]キーを2度押して、[3] キーを押す。



- ●放送局を自動で記憶させる(オートプリセット)→P.40
- ●放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット)→P.42
- ●音質設定→P.49 ~

記憶されていない放送局を選ぶ場合(オート選局/マニュアル選局)



⁴オート選局かマニュアル選局かを選びます。



「AUTO/MONO]キーを押す



..... [TUNING MODE]キーを押す

押すたびに次のように切り換わります。



オート選局 (電波状態の良いときに 選びます。)

AUTO 消灯

マニュアル選局 (電波状態の悪いときに 選びます。)

2 放送局を選びます。



[TUNING ◀◀/▶▶]キーを押す



[I◄◄/◄◄]または[►►/►►I]キーを押す

受信すると「TUNED」が点灯します。ステレオ受信すると「ST.」 が点灯します。

■オート選局の場合

キーを押すたびに次の放送局を自動で受信します。お好みの放送局 を受信するまで操作を繰り返してください。

■マニュアル選局の場合

受信するまで、または受信したい周波数になるまでキーを押してく ださい。



- オート選局/マニュアル選局中は音が出ません。
- ▶オート選局はステレオ受信、マニュアル選局はモノラル受信になり ます。
- ●[DISPLAY]キーを押すたびに次のように切り換わります。 FMのとき:

放送局名→プリセット番号→曜日/時計

放送局名が記憶されてないとき/AMのとき:

プリセット番号→曜日/時計

PREV. NEXT

7 8 9 0

| **|-**/|| | **|-**/|| | | |

放送局を自動で記憶させる(オートプリセット)

お住まいの都道府県と、隣接する都道府県の放送局を自動的に記憶させ ます。放送局名は次のページの「放送局名自動表示リスト」にある放送 局のみに対応しています。プリセットされる放送局数は県によって異な ります。プリセット番号 PO1 から順にセットされます。

- ケーブルテレビなどのアンテナを本機に接続した場合は、放送局が正しく表示さ れない場合があります。
- 放送局はFM、AM合わせて最大40局まで記憶させることができます。



[TUNER/BAND]キーを押す



「MODE]キーを押す



「ケンメイセッテイ」を選ぶ

[I◀**◀**]または[▶▶I]キーを押す

ケンメイーセッテイ

[ENTER]キーを押す

- ディスプレイに設定された都道府県名が表 示されます。
- ●都道府県名を設定していないときは、 「ケンメイ ミセッテイ」と表示されます。



お住まいの都道府県名を選ぶ

[Ⅰ◀◀]または[▶▶Ⅰ]キーを押す

トウキョウ

「ENTER]キーを押す

- 例) 東京都を選んだ場合
- ディスプレイに「AUTO PRESET」が点 滅して放送局が記憶されます。記憶後はブ リセット番号PO1を受信した状態になり ます。
- 新たにオートプリセットすると、今まで記 憶していた放送局が新しいものに変更され ます。



- プリセットしても電波状態が悪い場合は、受信できません。
- ▶ 放送局名自動表示リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットで記憶さ せてください。(P.42参照)
- 地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望 する放送局名が表示されない場合は、リモコンの[P.MODE]キーを押す ことにより別の放送局名に切り換えることができます。
- ●受信中の放送局名が設定されていないとき、または電波状況が悪く 「TUNED」が点灯していないときは、放送局名は表示されません。



- ●FM/AMラジオを聞く→P.38
- ●放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット)→P.42

【放送局名自動表示リスト (五十音順)】 ● 放送局名は変更されることがあります。

都道府県名	放送局	表示名
	NHK-FM	NHK-FM
愛知県	㈱エフエム愛知	FM AICHI
愛知県	(株)ZIP-FM	ZIP-FM
愛知県	愛知国際放送㈱	RADIO-i
青森県	㈱エフエム青森	FMアオモリ
秋田県	㈱エフエム秋田	FM7+9
石川県	㈱エフエム石川	FM ISHIKAWA
岩手県	㈱エフエム岩手	FM IWATE
愛媛県	㈱エフエム愛媛	FMILX
大分県	㈱エフエム大分	FM OITA
大阪府	(株)FM802	FM802
大阪府	㈱エフエム大阪	fm osaka
大阪府	関西インターメディア㈱	FM CO·CO·LO
岡山県	岡山エフエム放送㈱	FMオカヤマ
沖縄県	AFN沖縄	AFNオキナワ
沖縄県	㈱エフエム沖縄	FM Okinawa
沖縄県	NHK第一	NHKラシ*オ1
香川県	㈱エフエム香川	FMカカ゛ワ
鹿児島県	㈱エフエム鹿児島	₹⊐-FM
神奈川県	横浜エフエム放送㈱	Fm Yokohama
岐阜県	岐阜エフエム(株)	Radio 80
京都府	㈱エフエム京都	FMキョウト
熊本県	㈱エフエム熊本	FMK
群馬県	㈱エフエム群馬	FM GUNMA
高知県	㈱エフエム高知	FM KOCHI
埼玉県	(株)FM NACK5	NACK5
佐賀県	㈱エフエム佐賀	FMサカ゛
滋賀県	㈱エフエム滋賀	e-radio
静岡県	静岡エフエム放送㈱	K-MIX


都道府県名	放送局	表示名
島根県	㈱エフエム山陰	Fm-sanin
千葉県	㈱ベイエフエム	Bayfm
東京都	エフエムインターウェーフ゛(株)	InterFM
東京都	(株)J-WAVE	J-WAVE
東京都	㈱エフエム東京	TOKYO FM
東京都	放送大学	ホウソウタ゛イカ゛ク
徳島県	㈱エフエム徳島	FMトクシマ
栃木県	㈱エフエム栃木	RADIO BERRY
富山県	富山エフエム放送㈱	FMトヤマ
富山県	北日本放送㈱	KNBラシ゛オ
長崎県	㈱エフエム長崎	fmnagasaki
長野県	長野エフエム放送㈱	FM NAGANO
新潟県	㈱エフエムラジオ新潟	FM-NIIGATA
新潟県	新潟県民エフエム放送㈱	FM PORT
兵庫県	(株)Kiss-FM KOBE	Kiss-FM
広島県	広島エフエム放送㈱	ヒロシマFM
福井県	福井エフエム放送㈱	FMFUKUI
福岡県	㈱エフエム九州	CROSS FM
福岡県	㈱エフエム福岡	fm fukuoka
福岡県	㈱九州国際エフエム	Love FM
福島県	㈱エフエム福島	フクシマFM
北海道	㈱エフエム・ノースウェーブ	NORTH WAVE
北海道	㈱エフエム北海道	AIR-G'
三重県	三重エフエム放送㈱	Radio3 FM≷I
宮城県	㈱エフエム仙台	Date fm
宮崎県	㈱エフエム宮崎	JOY FM
山形県	㈱エフエム山形	BOY FM
山口県	㈱エフエム山口	FMヤマク゛チ
山梨県	㈱エフエム富士	FM-FUJI



放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット)

放送局を選択して好きなプリセット番号に登録します。すでに放送局が 記憶されているプリセット番号に登録すると、新しい放送局に変更され ます。

● 放送局はFM、AM合わせて最大40局まで記憶できます。



♪ 記憶させたい放送局を選び、[ENTER]キーを押す

プリセットに登録したい放送局を、オート選局またはマニュアル選局で選びます。(P.39参照)



----- プリセット番号が点滅する

2 記憶させたいプリセット番号 (P01 ~ P40) を選ぶ

-■[P.CALL]キーで選ぶ場合 [I<---]または[►----]キーを押す

■数字キーで選ぶ場合

P17のときは**[+10]** キー、**[7]**キーを押す。 P23のときは**[+10]**キーを2度押して、**[3]** キーを押す。

選んだプリセット番号が表示される



● すでに放送局が記憶されている プリセット番号を選ぶと、新し い設定に変更されます。








記憶させた放送局を消す

プリセットに登録した放送局をプリセットから消します。



す。



外部機器

本機に外部機器を接続して曲を再生することができます。

外部機器を再生する

「他の機器(市販品)との接続」(P.14) にしたがって、本機と外部機器を接続します。

- 接続するときは、本機と外部機器の電源を必ずオフにして接続してください。
- 接続する外部機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。



[INPUT SELECTOR]キーを押して再生したい音源を 選ぶ

押すたびに次のように切り換わります。



D-IN 48kHz

- ●デジタル機器を選んだときは、入力 信号のサンプリング周波数が表示されます。
- ◆本機で再生できるデジタル信号は、 PCM (32kHz ~ 96kHz) です。

2 接続した外部機器を再生する

接続した外部機器を操作して再生します。

3 音量を調整する

ELECTOR IMER SLEEP

-/1 -/1

H4 PH 44 PP


●「他の機器(市販品)との接続」→P.14● 音質設定→P.49 ~

外部機器の入力レベルを調整する

[PHONO 入力]、[TAPE 入力]、[AUX 入力] 端子に接続した 外部機器の入力レベルを調整することができます。

同じボリュームでも外部機器からの音量がほかの音源より大きく、または小さく感じた場合は調整してください。





PHONO、TAPE、AUXそれぞれの入力ごとに、入力レベルを調整できます。

2 [MODE]キーを押す

「INPUT LEVEL」を選ぶ [I◄◀]または[▶▶I]キーを押す

INPUT LEVEL

de III 'an' I desertana 3' femiliana

[ENTER]キーを押す

4 入力レベルを設定する

[I◄◀]または[▶▶I]キーを押す

INPUT LEVEL -3

● -3~+5の範囲で調整できます。

[ENTER]キーを押す



● PHONOまたはAUXの入力レベルを調整すると、[TAPE出力]端 子からの出力レベルも変化します。



D.AUDIO

ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤー(以下「デジタルオーディオプレーヤー」といいます) を接続して再生することができます。

デジタルオーディオプレーヤー<u>を再生する</u>

デジタルオーディオプレーヤーを本機に接続して再生します。

- 接続するときは、本機とデジタルオーディオプレーヤーの電源は必ずオフにして 接続してください。
- 接続するデジタルオーディオプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ▶別売の専用ケーブルPNC-150を使って接続すると、本機やリモコンでデジタル オーディオプレーヤーを操作できます。

接続可能なケンウッド製デジタルオーディオプレーヤー

HDDオーディオプレーヤー	メモリオーディオプレーヤー
HD20GA7、HD30GA9、	M1GB5、M512B5、M1GC7、
HD30GB9、HD10GB7	M2GC7、M512C5



本体背面部の「D.AUDIO 入力」端子にデジタルオーディオ プレーヤーを接続する





2 デジタルオーディオプレーヤーの電源を入れる



[D.AUDIO►/II]キーを押して再生する

- [D.AUDIO►/II]キーを押すだけで電源がオンになり、再生が始まりま す。
- 専用ケーブル PNC-150以外で接続した場合は、接続したデジタルオー ディオプレーヤー側で操作します。




- 専用ケーブル PNC-150で接続した場合は、デジタルオーディオプレー ヤーの音量、音質設定が無効になります。
- ご使用後、デジタルオーディオプレーヤーの接続ケーブルは「D.AUDIO 入力]端子から抜いてください。



●デジタルオーディオプレーヤーの入力レベルを調整する→P.48 ●音質設定→P.49 ~

■デジタルオーディオプレーヤー再生中の操作



[Ⅰ◀◀]キーを 1 回押す。




[|◀◀/◀◀]キーを1回

押す。

デジタルオーディオプレーヤーの入力レベルを調整する

[D.AUDIO] 入力端子に接続した外部機器の入力レベルを調整することができます。

同じボリュームでも外部機器からの音量がほかの音源より大きく、または小さく感じた場合には調整してください。



音質設定編

ステレオシステムならではの音質設定をお楽しみください。 部屋の音響特性を測定し、最適な音響効果を作り出すルームイ コライザー機能を設定できます。また、本機に搭載されたデジ タルサウンドイコライザー機能を使うと、お好みの音をお楽し みいただけます。

RUUM EQ (ルームイコライザー)
・部屋の音響効果を自動設定する (AUTO ROOM EQ)50
・音響効果を状況に合わせて設定する53
デジタルサウンドイコライザー
・重低音を調整する (D-BASS) ······54
・音域レベルを調整する(TONE/TURN OVER) ·······55
サウンドプリセット
サウンド効果を登録する58
・サウンドプリセットを使う55
・イコライザー効果をオフにする(FLAT)60
Supreme EX
・Supreme EXを設定する61
BALANCE
・スピーカーの音量バランスを調整する62



ROOM EQ (ルームイコライザー)


スピーカーから出力されるテスト信号を付属のマイクで測定し、部屋の広さやステレオの設置場所に合った最適な音響効果を自動で設定します。 D-BASS、TONE/TURN OVER と効果を重ね合わせることができます。


部屋の音響効果を自動設定する (AUTO ROOM EQ)


付属のマイクで音響特性を測定し、次の音響効果を自動で設定します。

- スピーカーからの音の遅延
- 左右スピーカーからの音量レベルの差
- スピーカーの周波数特性および室内音響特性

測定中はスピーカーから 大きなテスト信号が出力 されます。特に夜間は近 隣やお子さまに十分配慮 してください。







付属のルームイコライザー用マイクを本体背面の 「ROOM EQマイク入力]端子に接続する

詳しくは、「基本接続」(P.12)をご覧ください。

2 マイクをリスニングポジション(耳の高さ)に置く

スピーカーとマイクの間には障害物を置かないでください。

R.EQ START

MODE]キーを押す

[i◀◀/◀◀]または[▶▶/▶▶i] キーを押して「ROOM EQ」を 選ぶ

ROOM EQ


[ENTER]キーを押す

R.EQ START

4 [ENTER]キーを押す

●設定中はディスプレイに「R. EQ SETUP」が表示され、「RoomEQ」 が点滅します。設定が完了すると、「RoomEQ」が点灯します。





自動設定をキャンセルする

自動設定中に[ROOM EQ]または[MODE]キーを押すと、「R.EQ CANCEL?」が 表示されます。

[ENTER]キーを押すと、「R.EQ CANCEL」が表示され、設定がキャンセルされます。 [VOLUME]キーを押してもキャンセルされます。


- ■自動設定された特性を一時的に解除する
 - ① [ROOM EQ]キーを押す
 - ② [I◄◄]または[▶►I]キーを押して「R.EQ OFF」を選ぶ
 - **③** [ENTER] キーを押す
- ■解除された特性を呼び出す
 - ① [ROOM EQ]キーを押す
 - ② [I◄◄]または[▶▶I]キーを押して「R.EQ CALL」を選ぶ
 - **③** [ENTER]キーを押す



- 自動設定が完了するまでに約1分間かかります。
 - ●ルームイコライザー用マイクが接続されていないとき、またはヘッドホン が接続されていると「CAN'T SETUP」と表示され、測定できません。
 - 測定後、必ずマイクを本体からはずしてください。
 - 使用環境により効果がはっきりと表れない場合があります。
 - 自動設定中は他の操作は行なわないでください。

音響効果を状況に合わせて設定する

あらかじめ「部屋の音響効果を自動設定する(AUTO ROOM EQ)」(P.50) の操作を行ってください。設定した 音響効果とお聞きになる状況によって音響モードを選ぶこと ができます。





■ ISOUND SELECTOR キーを押して「ROOM EQ MODE」を選ぶ

ISOUND CONTROL] キー押して音響モード を選ぶ

[SOUND CONTROL] つまみを回して音響モード を選ぶ

次のように切り換わります。

R. EQ NORMAL ROOM EQで測定した結果を忠実に再現 するモードです。

R. EQ WIDE 測定ポジションを中心に、比較的広い範囲 で違和感なく音楽を楽しめるモードです。

R.EQ NIGHT

深夜など小音量で楽しむ際に、メロディー 帯域を聞きやすくするモードです。

LIVE R. EQ

コンサートホールのように、反響音の多い 環境で楽しむモードです。

VOCAL ボーカルやセリフを聞き取りやすくする R. EQ モードです。

● 設定中は[ROOM EQ MODE]インジケーターが点滅します。

[ENTER]キーを押す

● [R.EQ WIDE]、[R.EQ NIGHT]、[R.EQ LIVE] または [R.EQ VOCAL」が設定されたときは[ROOM EQ MODE]インジケー ターが点灯し、「NORMAL」が設定されたときは消灯します。



● 自動設定前または、「R.EQ OFF」が選択されているときは、「ROOM EQ MODE」は働きません。

デジタルサウンドイコライザー

本機は DSP (デジタルシグナルプロセッサー) でデジタル処理を行うデジタルサウンドイコライザー機能を搭載しています。

詳細な設定ができるため、より自分の好みに音を調整することができます。


重低音を調整する(D-BASS)

お好みに合わせて、重低音効果を変えてお楽しみいただけます。ROOM EQ、TONE/TURN OVER の効果を重ね合わせることができます。



音域レベルを調整する(TONE/TURN OVER)

お好みに合わせて、低音部、中音部、高音部を調整することができます(TONE)。さらに低音部、中音部、高音部の特性を3段階にきめ細かく調整できます(TURN OVER)。ROOM EQ、D-BASS の効果を重ね合わせることができます。







SOUND SELECTOR] キーを押して「BASS」 を選ぶ



2 ISOUND PRESET]キーを押して調整したい 低音部 (BASS) の周波数 (Low: 100Hz、Mid: 150Hz、High: 200Hz) を選ぶ

●リモコンでのみ操作できます。



[SOUND CONTROL] キーを押して低音部 (BASS) のレベルを調 整する

BASS +3

ISOUND CONTROL] つまみを回して低音部 (BASS) のレベルを調整する

● 設定中は[TONE]インジケーターが点滅します。[TONE]インジケーターが点滅している間に、レベルを-6から+6の範囲で調整できます。

次ページに続く



4 I [TONE/TURN OVER] キーを押す


[SOUND SELECTOR] キーを押して「MID」を 選ぶ

- 「SOUND PRESET]キーを押して調整したい中音部(MID)の周波数(Low: 1kHz、Mid: 2kHz、High: 3kHz)を選ぶ
 - ●リモコンでのみ操作できます。

「SOUND CONTROL」 キーを押して中音部 (MID) のレベルを調整する

□ [SOUND CONTROL]
つまみを回して中音部
(MID) のレベルを調整
する

MID +5 ∂ ™ ● 設定中は[TONE]インジケーターが点滅します。[TONE]インジケーターが点滅している間に、レベルを-6から+6の範囲で調整できます。





[SOUND SELECTOR] キーを押して「TREBLE」 を選ぶ

- 8
- **■** [SOUND PRESET]キーを押して高音部 (TREBLE) の周波数 (Low: 5kHz、Mid: 7kHz、High: 10kHz) を選ぶ
- ●リモコンでのみ操作できます。

9 I [SOUND CONTROL] キーを押して高音部 (TREBLE) のレベルを 調整する

> TREBLE 10 *

ISOUND CONTROL つまみを回して高音部 (TREBLE) のレベルを 調整する

●設定中は[TONE]インジケー ターが点滅します。[TONE]イ ンジケーターが点滅している間 に、レベルを-6から+6の範囲 で調整できます。



10 [ENTER]キーを押す

● レベルO以外に設定されると[TONE]インジケーター点灯します。



● すべての音域のレベルを調整する必要のないときは、調整したい音 域のレベル調整が終わったあと、「ENTER]キーを押すと設定が完 了します。




サウンドプリセット

設定したサウンド効果を、サウンドプリセットとして 3 つまで登録できます。 登録したサウンドプリセットは [SOUND PRESET] キーを押すだけで呼び出 して使うことができます。

サウンド効果を登録する

AUTO ROOM EQ、ROOM EQ MODE、D-BASS、TONE/TURN OVER で設定したサウンド効果を 3 つまで登録します。

● AUTO ROOM EQ (P.50)、ROOM EQ MODE (P.53)、D-BASS (P.54)、TONE/TURN OVER (P.55) でサウンド効果を設定しておきます。



】 [MODE]キーを押す

2「SOUND PRESET」を選ぶ

[I◀◀]または[▶▶I]キーを押す

SOUND PRESET °°

● 「①」、「②」、「③」、が点滅 します。

[ENTER]キーを押す

3 サウンドプリセット番号を選ぶ(1~3)

[I◀◀]または[▶▶I]キーを押す

PRESET 1 2 3 ° ∞

●選択されているプリセット番号が 点滅します。

▼ [ENTER]キーを押す

● 登録されたサウンドプリセット番号が点灯し、現在設定されている サウンド効果が登録されます。



サウンドプリセットを使う

登録したサウンドプリセットを呼び出して使います。

● あらかじめ、使いたいサウンド効果をサウンドプリセットに登録しておきます。(P.58参照)

| [SOUND PRESET]キーを押してプリセット番号を 選ぶ

SOUND PRESET

●3秒後、元のディスプレイ表示に戻ります。



イコライザー効果をオフにする(FLAT)



「FLAT]キーを押す



- [D-BASS] と「TONE/TURN OVER」のレベルが0になり、 「ROOM EQ MODE」は「NORMAL」に設定されます。
- もう一度押すと元の設定に戻ります。

Supreme EX

CD やオーディオファイル、またはデジタル入力端子に接続された機器をケンウッド独自の音質向上技術で再生します。

Supreme EXを設定する





2「SUPREME SET」を選ぶ


[I◄◀]または[▶▶I]キーを押す

SUPREME SET

● 設定中は[SUPREME EX]インジケーターが点滅します。







[I◀◀]または[▶▶I]キーを押す

SUPREME ON

SUPREME OFF



[ENTER]キーを押す

● [SUPREME ON] に設定すると、 [SUPREME EX]インジケーターが 点灯し、[SUPREME OFF] に設定 するとインジケーターが消灯します。




- CDまたは外部機器で「D-IN」が選ばれているときにSupreme EX機能が働きます。
- [D-IN] が選ばれているときでも、入力信号が96kHz、88.2kHz の場合は、「SUPREME EX1インジケーターは消灯します。

BALANCE

左右のスピーカーの音量バランスを調整します。

スピーカーの音量バランスを調整する



機器設定編

基本的な時刻設定のほか、タイマーやディスプレイ設定など、 本機をより便利に使いこなしていただくための機能を説明し ています。

タイマー設定

・おやすみタイマーを設定する (SLEEP)64
・プログラムタイマーを設定する (PROGRAM)65
ディスプレイ設定
・ディスプレイの明るさを設定する (DIMMER)69
・レベルメーターのオン/オフを切り換える69
・ディスプレイセーバーのオン/オフを切り換える70
刻設定 71
L L M D



タイマー設定

設定した時間が過ぎると自動的に電源がオフになるおやすみタイマーと、 設定した時間になると、再生を始めるプログラムタイマーがあります。

おやすみタイマーを設定する(SLEEP)

設定した時間になると自動的に電源がオフになります。電源オフまでの時間を 10分から 90分まで 10分単位で設定できます。



[SLEEP]キーを押す

押すごとに10分単位で時間が長くなります。 90分の次はタイマーオフになります。



おやすみタイマー設定中



● おやすみタイマー動作中に[SLEEP]キーを押すと 残り時間を確認できます。


■おやすみタイマーをキャンセルするには

電源[の]キーを押してオフ(スタンバイ)にするか、 [SLEEP]キーを押して「**シ**」を消灯します。

プログラムタイマーを設定する(PROGRAM)

タイマーを利用して、設定した時間に自動的に再生を開始します。 2つのタイマー(PROG. 1、PROG. 2)を同時に設定しておくことができます。CD、ラジオ、外部機器を再生できます。

- あらかじめ本機の時計を合わせておいてください。(P.71参照)
- PROGRAM1とPROGRAM2の作動する時間が重ならないように、1分以上の間を開けて設定してください。



[MODE]キーを押す

2´「TIMER SET」を選ぶ

[I◀**◀**]または[▶▶I]キーを押す

TIMER SET ®► ø;

[ENTER]キーを押す

「PROG. 1」または「PROG. 2」を選ぶ

[|◀◀]または[▶▶|]キーを押す

PROG.1 SET ∞► ₀'

[ENTER]キーを押す

4 「ON」または「OFF」を選ぶ

[I◀◀]または[▶▶I]キーを押す

PROG.1 ON ™ ∘'

PROG.1 OFF ∞- ₀'

> ▼ [ENTER]キーを押す

● 「OFF」を選ぶと操作が終了し、 もとの表示に戻ります。







5 タイマー実行曜日を選ぶ

[I◀**◀**]または[▶▶I]キーを押す

押すたびに次のように切り換わります。

EVERYDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY

SAT-SUN TUE-SAT MON-FRI SATURDAY FRIDAY

[ENTER]キーを押す

●「EVERYDAY」、「MON-FRI」、「TUE-SAT」または「SAT-SUN」を選んだ場合は、手順7に進みます。

6 「EVERY WEEK」または「ONETIME」を選ぶ

[I◀◀]または[▶▶I]キーを押す

EVERY WEEK ∞► ∘'

●毎週タイマーが実行されます。

ONETIME ∞► °'

●設定したタイマーが一度だけ実行されます。

[ENTER]キーを押す

「ON」(開始時間)を設定する

[**I**◀◀]または[▶▶I]キーを押して 「時|を合わせる

ON TIME ∞► •' ~ 9:00 ●「時」が点滅します。

| [ENTER]キーを押す

[|◀◀]または[▶▶|]キーを押して

「分」を合わせる

 ●「分」が点滅します。

▶ [ENTER]キーを押す

🖁 「OFF」(終了時間)を設定する

[**I**◀◀]または[▶▶I]キーを押して 「時 |を合わせる

OFF TIME ∞► o' mil2:00 ●「時」が点滅します。

[ENTER]キーを押す

[I◀◀]または[▶▶I]キーを押して

「分」を合わせる

OFF TIME ®► o' ‱12:30 ●「分」が点滅します。

[ENTER]キーを押す



「PLAY」または「AI PLAY」を選ぶ [!◀◀]または[▶▶!]キーを押す



● 手順10で設定する音量で再生されます。



● 設定した時刻に再生が始まり、手順 10で設定する音量まで徐々に大きく なります。

[ENTER]キーを押す

10 音量を設定する

[I◄◀]または[▶▶I]キーを押す




▶ [ENTER]キーを押す

● [VOLUME]キーでは設定できません。

1/1 音源を選ぶ

[I◀◀]または[▶▶I]キーを押す 押すたびに次のように切り換わります。



[ENTER]キーを押す

- 「TUNER」以外の音源を選んだときは設定が完了し「COMPLETE」 が表示された後、元の表示に戻ります。
- ●「TUNER」を選んだときは[I◀◀]または[▶▶1]キーでプリセット番号を選び、[ENTER]キーを押します。設定が完了し「COMPLETE」が表示された後、元の表示に戻ります。







電源[心]キーを押して電源をオフにする

- ◆本体の[STANDBY/TIMER]インジケーターがオレンジ色に点灯します。
- 赤色に点灯した場合は、時計を合わせてください。

■タイマーを解除(オフ)/再設定(オン)するには

●電源がオンのときに、[TIMER]キーを押す。

【TIMER】キーを押すごとに切り換わります。



● 停電や電源プラグをコンセントに入れ直した場合は、 [STANDBY/TIMER]インジケーターが赤色に点灯します。 もう一度時刻を合わせてください。(P.71参照)

の状態



- 予約内容を変更したいときは、タイマー予約を最初からやり直してください。
- ●電源がスタンバイ状態のとき、[■]キーを押すと5秒間タイマーのオン/オフ設定が確認できます。

ディスプレイ設定

ディスプレイの明るさを調節したり、本体のイルミネーションやレベルメーターの 点灯のしかたを設定します。

ディスプレイの明るさを設定する(DIMMER)

ディスプレイの明るさを調節できます。お好みやお部屋の状態に よって調節してください。



】 [DIMMER]キーを 押す

🚾 [MODE]キーを押す

[I◀◀/◀◀]または[▶▶/▶▶I] キーを押して「DIMMER SET」 を選ぶ

DIMMER SET

[ENTER]キーを押す

[I◀◀/◀◀]または[▶▶/▶▶I] キーを押して明るさを選ぶ

押すたびに次のように切り換わります。


「DIMMER OFF」: 通常の明るさ 「DIMMER 1」: 表示部の輝度を下げる

「DIMMER 2」:表示部の輝度を下げ、イルミネーション消灯 「DIMMER 3」:表示部の輝度を通常の明るさに戻し、イルミネーショ

ン消灯

レベルメーターのオン/オフを切り換える





[MODE]キーを押す

「LEVEL METER」を選ぶ


[I◀◀]または[▶▶I]キーを押す

LEVEL METER

レベルメーターが点滅します。

[ENTER]キーを押す

次ページに続く



「ON」または「OFF」を選ぶ

[I◀◀]または[▶►I]キーを押す

METER ON

● レベルメーターが点灯します。


METER OFF

● レベルメーターが消灯します。

[ENTER]キーを押す

ディスプレイセーバーのオン/オフを切り換える

本機を一定時間操作しない状態が続くとディスプレイがスクロール表示され、ディスプレイの文字の焼きつきや、輝度ムラを防ぎます。



[MODE]キーを押す

2´「DISP. SAVER」を選ぶ

[I◀◀]または[▶▶I]キーを押す

DISP. SAVER

「ENTER]キーを押す

´「ON」または「OFF」を選ぶ

[Ⅰ◀◀]または[▶▶Ⅰ]キーを押す

D.SAVER ON

● ディスプレイセーバーが働きます。

D.SAVER OFF

● ディスプレイセーバーがオフになります。

[ENTER]キーを押す



● CDのときは、再生停止後10分間操作しない状態が続くとディスプレイセーバーが働きます。その他の音源を選んでいるときは、キー操作後10分間操作しない状態が続くとディスプレイセーバーが働きます。

時刻設定

本機の時計を正しい時刻に合わせます。プログラムタイマーで再生をする場合、時刻が正しく設定されていないと、正しい時間にプログラムを作動させることができません。



MODE]キーを押す

2´「TIME ADJUST」を選ぶ

[I◀◀]または[▶▶I]キーを押す

TIME ADJUST

・ [ENTER]キーを押す

3 曜日を合わせる

[I◄◀]または[▶▶I]キーを押す

SUNDAY •• 12:00

[ENTER]キーを押す

4 時刻を合わせる

[I◀◀]または[▶▶I]キーを押して 「時」を合わせる

SUNDAY

[ENTER]キーを押す

[**I**◀◀]または[▶▶I]キーを押して 「分|を合わせる

> SUNDAY ⊶ 8:07

[ENTER]キーを押す

● 設定した曜日と時刻が表示されます。




- ●間違えたときは、はじめからやり直してください。
- 停電や電源プラグをコンセントに入れ直した場合は、もう一度時刻 合わせをしてください。
- ●電源がスタンバイ状態のとき、[■]キーを押すと5秒間時刻を表示します。



オートパワーセーブ

オートパワーセーブ (A.P.S.: Auto Power Save) とは、CD が停止したまま 30 分以上何も操作しないと、自動的に電源がオフになる機能です。



音量をゼロ以上にして録音してください。

ときに働きます。外部機器に録音するときには、A.P.S.をオフにするか、

保守編

エラーメッセージが表示されたときやトラブルが起きたときの 対処方法、さらに長くご愛用いただくための保管やお手入れ方 法について説明しています。

メッセージ表示一覧	74
故障かな?と思ったら	75
用語集	78
保管とお手入れ	79
保証とアフターサービス	80
ケンウッド全国サービス網	82
定格	83



メッセージ表示一覧

ディスプレイ表示	意味
CAN'T PLAY	本機で再生できないオーディオファイルを再生しようとしている。 →自動的に次のオーディオファイルへスキップされる。
CAN'T SETUP	●ROOM EQ用マイクが接続されていない。 →ROOM EQ用マイクを接続する。 ●ヘッドフォンが[PHONES]端子に接続されている。 →ヘッドフォンをはずす。
CD NO DISC	CDが入っていない。 →CDを入れる。
CD NO PGM	曲がプログラムされていない。 →聞きたい曲をプログラムする。(P.34参照) →プログラムモードを解除して通常再生する。(P.35参照)
CD NO TEXT	CD-TEXTディスクのテキスト情報がない。
CD PGM FULL	CDのプログラムで33曲目を選択しようとしている。 →プログラムできるのは32曲まで。(P.35参照)
CHECK DISC	●TOC* ¹ 情報を読むことができない。 →ディスクが汚れている。「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクの汚れをふきとる。(P.79参照) ●ディスクが正しく挿入されていない。 →ディスクを正しくトレイに置く。(P.28参照) ●再生可能なオーディオファイルがない。
Non-PCM	本機背面部の[デジタル入力 (光)]端子にPCM以外の信号が入力されている。(P.15参照)
PROTECTED	著作権保護機能がオンになっているオーディオファイルを再生しようと した。 →自動的に次のオーディオファイルへスキップされる。
R.EQ ERROR1	測定しようとしている部屋のノイズが大きいため測定できない。 →周辺のノイズを小さくする。
R.EQ ERROR2	マイクに信号の入力がないため測定できない。
TRAY OPEN	CDトレイが開いている。 →CDトレイを閉める。
UNLOCK	本機背面部の[デジタル入力 (光)]端子に接続されている機器の電源が入っていない。または信号が入力されていない。
kHz	再生範囲外のサンプリング周波数のPCM信号が入力されている。
	TAG情報がない。(P.31参照)

^{*1:}CDには音声信号以外にTOC(Table of Contents)という情報が記録されています。TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。

故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

アンプ部・スピーカー部

症状	処 置	参照ページ
音が出ない	●「接続のしかた」を参照し、正しく接続し直す。●音量を上げる。●ミュートを解除する。●ヘッドホンが差し込まれているときはプラグを抜く。	12 ~ 15 22 22 15
[STANDBY/TIMER] インジケーターの表示 が赤く点滅し、音が出 ない	●スピーカーコードがショートしている。電源コードを抜いてスピーカーコードを接続し直す。 ●内部的な不具合が発生したと考えられる。本体の電源をオフにし、電源プラグを抜いて修理を依頼する。	_
ヘッドホンから 音が出ない	◆ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。●音量を上げる。●ミュートをオフにする。	15 22 22
「D-IN」から音が出な い	●「接続のしかた」を参照し、正しく接続し直す。 ●接続機器のデジタル音声出力設定が「PCM」に設定させているか確認する。	15
スピーカーの片側から 音が出ない	●「接続のしかた」を参照し、正しく接続し直す。 ●左右のバランスを調整する。	12 62
入力をPHONOにする とブーンという音が出 る	●オーディオコードを [PHONO入力] 端子にしっかり と差し込む。 ●信号用アース線を[ሐ]端子に接続する。	14 14
時刻表示が点滅している	●「時刻設定」を参照し、時刻を合わせる。	71
タイマーが作動しない	●「時刻設定」を参照し、時刻を合わせる。 ● プログラムタイマーの開始時刻と終了時刻を設定する。	71 65

チューナー部

症状	処 置	参照ページ
放送局が受信できない	●アンテナを接続する。●放送バンドを合わせる。●受信したい放送局の周波数に合わせる。	12 38 38
雑音が入る	●外部アンテナを道路から離して設置する。 — ●電気器具の電源を切ってみる。 ●テレビから離す。	
オートプリセット後、 [P.CALL]キーを押し ても受信できない	●もう一度オートブリセットする。●受信できる周波数の放送局をマニュアルブリセットする。	40 42



CD部

症状	奶 置	参照ページ
业 扒	火 直	参照ペーク
CDを入れても 再生できない	● ラベル面を上にして、正しく入れる。● 「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクの汚れをふきとる。	28 79
	●「結露にご注意」を参照し、露を蒸発させる。	79
音声が出ない	● [CD►/II]キーを押す。● 「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクの汚れをふきとる。	28 79
音とびがする	●「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクの汚れをふきとる。	79
再生できないオーディ オファイルがある	●オーディオファイルが壊れている場合は再生できな い。	
מסינועו דיין מ	●本機で再生できるオーディオファイルか確認する。	25
再生するまでに時間が かかる	●フォルダの数が多いときは再生するまでに時間がかかる場合がある。	32
TAG情報が正しく表示 されない	●「再生できるオーディオファイル」を参照し本機で表示できるTAG情報を確認する。	25

D.AUDIO IN端子に接続した機器

症状	処 置	参照ページ
ケンウッド製デジタル オーディオプレーヤー がリモコン/本体で操作 できない	● 別売の専用ケーブル PNC-150で接続する。 ● 非対応モデルを接続していないか確認する。	14 46

リモコン部

症状	処 置	参照ページ
リモコンで操作できない	●新しい電池に入れ換える。 ●操作範囲内で操作する。	19 19


マイコンをリセットするには

症状

処 置

マイコンが誤動作(操作できない、表示部の誤表示など)する

- ●電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、外部からの要因により、 誤動作することがあります。 次の手順に従い、マイコンをリセットしてください。
 - 1電源プラグをコンセントから 抜きます。



②再度本体の電源[∪]キーを押しながら、電源プラグを差し込み直します。





- ❸マイコンをリセットすると右記の ディスプレイが表示されます。
 - ディスクが入ったままリセット すると自動的に排出されます。 ディスクを取り出してからCDト レイを閉じてください。
 - リセットにより、各種の記憶内 容は消滅し、お買い上げ時の状態となります。ご了承ください。

INITIALIZE



用語集

用語	意味	ページ
AAC	正式名「Advanced Audio Coding」の略称です。デジタル放送などに使用されている画像圧縮方法のオーディオ部分のみの圧縮規格です。	25
CD-DA	音楽CDのこと。一般的に「CD」といえば、ほとんどの場合、 CD-DAを指します。	24
CD-TEXT	ディスク名、アーティスト名、曲名等の文字情報が記録された音楽CDの呼称です。	31
MP3	独Fraunhofer IISが開発した音声圧縮方式のひとつで、人間の聞き取りにくい部分のデータを間引くことによって高い圧縮率を得ることができ、音楽CD並みの音質を保ったまま約1/11(128kbps)に圧縮することができます。	25
WMA	米国マイクロソフト社が開発した音声圧縮符号化方式 「Windows Media™ Audio」の略称です。	25
サンプリング髙波数	アナログ信号からデジタル信号への変換を1秒間に何回行 うかを示す数値。音楽CDの場合は44.1kHz。一般的にサ ンプリング周波数が高いほど高音質となります。	25
ビットレート	1秒間にどのくらいの情報量があるかを示す数値。ビット レートが高いほど高音質となります。	25

保管とお手入れ

本機の保管とお手入れ

■次のような場所に置かない

- 直射日光の当たる場所。
- 湿気やほこりの多い場所。
- ●暖房器具の熱が直接当たる場所。

■結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴 (露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがありま す。このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿 気の多い部屋などでは、特に結露にご注意くだ さい。

■汚れたら

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコール、接点復活剤などは変色、変形の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

CDディスクの保管とお手入れ

■保管するときは

長い間使用しないときは、本機から取り出し、 ケースに入れて保管してください。

■汚れたら

- ●ディスクに指紋や汚れがついたときは、やわらかい布などで、放射状に軽くふきとってください。
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかないでください。
- ディスクアクセサリー (スタビライザー、 保護シート、保護リングなど) およびレン ズクリーナーは使わないでください。

■その他お守りいただきたいこと

- ●鉛筆やボールペンなどで字を書かないでください。
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ 出しているCDは使わないでください。
- 紙やシール、ラベルを貼らないでください。



保証とアフターサービスはくお読みください

保証書 (別途)

製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。 電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なで使用による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談・ご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。(お問い合わせ先は、「ケンウッド全国サービス網」P.82参照)

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられておりますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器 (基本システム) すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を挽したことによる損害

■保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上 げの販売店またはケンウッドのサービス窓口が 修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

■出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号 (Serial No.)
- お買い上げ年月日
- 故障の症状(できるだけ具体的に)
- ご住所

(ご近所の目印等も併せてお知らせください。)

● お名前、電話番号、訪問ご希望日

■保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み (有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

● 技術料: 故障した製品を正常に修復するた

めの料金です。技術者の人件費、 技術教育費、測定機器等の設備費 や、一般管理費などが含まれてい

ます。

● 部品代: 修理に使用した部品の代金です。 その他、修理に付帯する部材等を

その他、修理に付帯する部材等を

含む場合もあります。

● 出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料

金をいただく場合があります。 ● 送 料: 郵便、宅配便などの料金です。保

証期間内に無償修理などを行うに

あたって、お客様に負担していた だく場合があります。



ケンウッド全国サービス網

使いかたや製品に対するお問合せは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 修理などアフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口 にお申しつけください。

(各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください) **2007年8月現在**

北海道 札幌サービスセンター		札幌市東区北34条東14-1-23	☎ (011) 743-7740
東北仙台サービスセンター		仙台市若林区大和町5-32-12(サンライズ大和1F)	☎ (022) 284-1171
関東・信越 さいたまサービスセンター 千葉サービスセンター 横浜サービスセンター 新潟サービスセンター 目黒サービスセンター※	■ 330-0801 ■ 277-0081 ■ 226-8525 ■ 950-0923 ■ 153-0042	さいたま市大宮区土手町1-2(JA 共済埼玉ビル1F) 柏市富里1-2-1 横浜市緑区白山1-16-2 新潟市姥ケ山1-5-37 目黒区青葉台3-17-9	\$\mathbf{T}\$ (048) 647-6818 \$\mathbf{T}\$ (04) 7163-1441 \$\mathbf{T}\$ (045) 939-6242 \$\mathbf{T}\$ (025) 287-7736 \$\mathbf{T}\$ (03) 3477-5411
中部・甲州 名古屋サービスセンター 静岡サービスセンター 金沢サービスセンター		名古屋市北区辻本通1-11 静岡市葵区沓谷5-61-1 金沢市元菊町21-87	☎ (052) 917-2550 ☎ (054) 262-8700 ☎ (076) 265-5045
近畿・四国 大阪サービスセンター 高松サービスセンター	532-0034760-0068	大阪市淀川区野中北2-1-22 高松市松島町3-1	☎ (06) 6394-8075 ☎ (087) 835-2413
広島サービスセンター	₹ 731-0137	広島市安佐南区山本1-8-23	☎ (082) 832-2210
九州 福岡サービスセンター 鹿児島サービスセンター 沖縄サービスセンター	 ■ 815-0035 ■ 890-0063 ■ 901-2101	福岡市南区向野2-8-18 鹿児島市鴨池2-15-10(パレス鴨池1F) 浦添市西原4-36-17(株)物琉2F	☎ (092) 551-9755 ☎ (099) 251-6347 ☎ (098) 874-9010

● ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内: 午前10 時から午後6 時まで

月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝日及び当社休日を除く)

※ 目黒サービスセンターは修理持込専用窓 口となっております。

電話でのお問合せはカスタマーサポート センターへの転送にて承ります。

カスタマーサポートセンター

カスタマーサポートセンター

●ナビダイヤル ☎ 0570-010-114 (一般電話・公衆電話からは、 どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です)

携帯電話、PHS、IP 電話からのご利用は ☎ (045) 933-5133 FAX (045) 933-5553

● 営業時間のご案内:

月曜〜金曜 午前9 時30 分から午後6 時 士曜 午前9 時30 分から午後12 時、 午後1 時から午後5 時30 分

(日曜、祝日及び当社休日を除く)

●住所 〒 226-8525 横浜市緑区白山1-16-2

定 格

本体部

「アンプ部1

[A B B B B B B	
実用最大出力30	
全高調波ひずみ率0.005	$\%$ (1 kHz, 15 W, 6 Ω)
トーンコントロール特性	
BASS	
(TURN OVER 100 Hz)	
(TURN OVER 150 Hz)	±5.0 dB (at 100 Hz)
(TURN OVER 200 Hz)	±5.6 dB (at 100 Hz)
MID	
(TURN OVER 1 kHz)	±6.0 dB (at 1 kHz)
(TURN OVER 2 kHz)	±6.0 dB (at 2 kHz)
(TURN OVER 3 kHz)	±6.0 dB (at 3 kHz)
TREBLE	
(TURN OVER 5 kHz)	±5.6 dB (at 10 kHz)
(TURN OVER 7 kHz)	±4.9 dB (at 10 kHz)
(TURN OVER 10 kHz)	±3.0 dB (at 10 kHz)
D-Bass (+10)+13	5.5 dB (40 Hz, Vol. 60)
入力端子(感度/インピーダンス	ス)
PHONO	9.0 mV / 31 kΩ
LINE (AUX, TAPE)	
LINE (D.AUDIO)	

[デジタル部]

対応サンプリング周波数
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Supreme EX (CD, D-IN)
再生可能周波数 1 Hz ~ 44 kHz
入力端子(感度/波長)
オプチカル 15 dBm ~ -24 dBm, 660 nm ±30 nm

[チューナー部]

FMチューナー部	
受信周波数範囲	76 MHz ~ 90 MHz
アンテナインピーダンス.	75 Ω不平衡
AMチューナー部	
受信周波数範囲	531 kHz \sim 1,629 kHz

[CDプレーヤー部]

読み取り方式	非接触光学式読み取り
(半導体レーザー)	
D/Aコンバーター	
オーバーサンプリング	
周波数特性 (JEITA)	20 Hz ~ 20 kHz
SN比 (TAPE出力)	104 dB以上

[電源部・その他]

待機時消	費電	הל			0.2	W以下
定格消費	電力	(電気用品安	全法に基づ	づく表示)		70 W
最大外形	寸法					
幅					27	0 mm
高さ					12	6 mm
奥行					36	9 mm
質量(重	量)			5.6	kg	(正味)

電源電圧・電源周波数....... AC 100 V. 50 Hz/60 Hz

本製品は「JIS C61000-3-2適合品」です。

- これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- く変更することがあります。

 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。



【お電話による使いかた・商品に関するご相談

カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜日~金曜日 9:30~18:00

9:30 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:30

※日曜、祝日及び当社休日を除く



.0570-010-114

- 携帯電話、PHS、IP 電話からは 045-933-5133
- FAX **045-933-5553**

修理などアフターサービスについて

お買い上げの販売店か、「ケンウッド全国サービス網」をご参照のう え、最寄りのサービス窓口にご相談ください。

KENWOOD

株式会社 ケンウット

〒 192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3